



DIGITAAL ONTRUIMINGSPANEEL

Behuizing Touchscreen:

- Opbouw (zonder behuizing).
- Inbouw.
- Vandalbestendig, inbouw/opbouw.
- Vrijstaand.
- Binnen/Buiten.
- Spatwaterdicht i.v.m. sprinkler IP44.
- Beschermingsgraad IP...

Voedingsspanning 230VAC. Server en scherm worden gevoed vanuit de UPS of serverkast. Aanbeveling deze op een vrije groep aan te sluiten i.v.m. storing en uitval door kortsluiting van andere apparaten.

Server:

Uitvoering: industriële kwaliteit zonder draaiende delen, te leveren in serverkast.

Besturing: Pneuman Nexus o.g.

Koppeling: 4Evac, Bosch Praesensa, Siemens Novigo, Variodyn, anders.

Standaard server: afstand tussen server en touchscreen (beeldscherm) is maximaal 5 meter i.v.m. functionaliteit en functiebehoud van de HDMI-verbinding.

Optioneel een server, gemonteerd in touchscreen: Verbinding tussen technische kast en beeldscherm via ethernet >5mtr.

Koppeling met OAI:

- RS232.
- RS485.
- Ethernet.

Interactief display:

Een interactief industrieel beeldscherm, uitgerust met een hardglazen voorplaat en IR (infrarood) technologie, en PCAP (Projected Capacitive) technologie bij toepassing in behuizing.

Schermafmeting: 32".

Schermafmeting: 43".

Schermafmeting: 55".

Schermafmeting: 65".

Ophangbeugel meegeleverd, extra aandacht voor bevestiging i.v.m. gewicht touchscreen.

Noodstroomvoorziening UPS:

Voor 4 uur autonomie, waarvan 30 minuten in alarm.

Voor opvang tijdens overschakelen naar bestaande noodstroom.

UPS in serverkast opnemen.

UPS in aparte behuizing.

UPS los leveren.

Weergave

Tekst en symbolen volgens NEN2575 middels meerdere views.

Interactief tekstvenster (standaard inbegrepen).



Aantal verdiepingen ontruiming (zie PVE).

Aantal zones ontruiming (zie PVE).

Aantal audioberichten (Zie PVE/UPD).

Opties Weergave:

Storingen apart weergeven in tekstvenster.

Rustpagina met aangeleverd beeld.

Extra pagina's voor brandweer/instructie/veiligheid.

Routes weergeven.

Clusterverzamelaarsplaats.

Windrichting.

Bediening:

Zoemer-reset.

Totaal ontruiming

Herstel ontruiming

De verschillende views zijn te bedienen met toetsen voor de tabbladen.

Opties Bediening

Ontruiming type A.

Ontruiming type B.

Ventilatie.

Doorschakeling naar spreektoestel.

Reset OAI.

Bediening overig met inlogcode/2-traps.

Beveiliging

Alle verbonden componenten dienen te worden bewaakt middels een WatchDog-schakeling.

Na spanningsuitval en bij onverwachte fouten zal het systeem zichzelf herstellen.

Indien een noodstroomvoorziening (UPS) deel uitmaakt van de levering wordt de werking van de UPS eveneens bewaakt.

Transmissiewegen

Bij toepassing van een netwerk dient deze autonoom te zijn.

Alle transmissiewegen dienen te worden bewaakt op goed functioneren en met functiebehoud te worden uitgevoerd.

Uitzondering zijn onderdelen binnen dezelfde ruimte en met een kabellengte van maximaal 10 meter.